

用户手册

Table of contents

1. Talkid 用户手册	3
1.1 什么是 Talkid ?	3
1.2 开始使用	3
1.3 主要功能	3
1.4 屏幕指南	3
1.5 需要帮助 ?	4
2. 快速开始	5
2.1 1. 开始首次设置	5
2.2 2. 安装 Talkid 应用	5
2.3 3. 与 Talkid 应用配对	5
2.4 4. 进行你的第一次通话	6
3. 将您的 Talkid 与手机配对	7
3.1 配对步骤	7
3.2 配对成功后会看到什么	7
3.3 如果配对失败	7
4. 界面	9
4.1 菜单界面	9
4.2 好友和群组菜单	11
4.3 消息界面	13
4.4 设置屏幕	14
5. 故障排除	15
5.1 疑难解答	15
5.2 安全与警告	16
5.3 法规信息	18

1. Talkid 用户手册

本手册介绍如何使用 Talkid 设备：一款通过 Wi-Fi 工作并可与手机上的 Talkid 应用连接的儿童对讲机。

1.1 什么是 Talkid？

Talkid 是一款儿童对讲机设备。您的孩子可以：

- **与朋友通话** 通过 Wi-Fi，在有 Wi-Fi 时没有距离限制。
- **连接手机** 以便家长或经批准的成年人可在 Talkid 应用中管理 Talkid。
- **与经批准的成年人保持联系**，通过 Talkid 和 Talkid 应用。
- **发送和接收** 语音消息、表情符号和动画。

使用 Talkid 应用，家长或经批准的成年人可以批准联系人、设置时间限制并管理使用。

安全

应由家长或经批准的成年人完成设置、配对和联系人审批。仅允许您认识并信任的联系人。儿童使用 Talkid 前，请阅读[安全与警示](#)。

1.2 开始使用

- [快速开始](#) - 初次设置与首次通话。
- [配对](#) - 使用 6 位数字代码将 Talkid 与 Talkid 应用配对。
- [安全与警示](#) - 面向家长和孩子的安全信息。
- [法规信息](#) - 合规与处置信息。

1.3 主要功能

- **Wi-Fi 通话** - 在有 Wi-Fi 时与已批准的联系人通话。
- **无距离限制** - 当 Talkid 连接到 Wi-Fi 时，可在世界各地通话。
- **Talkid 应用连接** - 将 Talkid 与智能手机连接。
- **联系人审批** - 使用应用审批联系人。
- **时间限制** - 使用应用设置时间限制。
- **使用管理** - 使用应用管理 Talkid 的使用方式。
- **语音消息** - 发送录制的语音消息。
- **表情符号** - 在聊天中发送表情符号。
- **动画** - 在聊天中发送动画。

1.4 屏幕指南

- [菜单屏幕](#)
- [消息屏幕](#)
- [设置屏幕](#)
- [好友菜单](#)

- [安全与警示](#)
- [法规信息](#)

1.5 需要帮助？

如果某些功能未按预期工作，请参见[故障排除](#)。

2. 快速开始

第一次使用 Talkid 设备时，请按照以下步骤操作。

Warning

在孩子使用 Talkid 之前，请阅读[安全与警告](#)。

2.1 1. 开始首次设置

当 Talkid 尚未配对时，它会引导你完成设置。

1. 选择语言。
2. 将 Talkid 连接到 Wi-Fi 网络。
3. 输入用户名。
4. 等待配对码界面出现。

配对码界面会显示一个 6 位数字代码。

Note

Talkid 需要 Wi-Fi 才能与朋友和已批准的成人通话。

2.2 2. 安装 Talkid 应用

1. 在你的手机上，打开应用商店。
2. 下载 Talkid 应用。
3. 打开 Talkid 应用。
4. 创建账户。

Talkid 应用适用于 Apple 和 Android 手机。

你的账户可用于批准联系人、设置时间限制，并管理你的 Talkid 的使用情况。

2.3 3. 与 Talkid 应用配对

1. 在 Talkid 应用中，找到**配对**或**使用代码配对**。
2. 输入 Talkid 上显示的 6 位数字代码。
3. 等待配对完成。
4. Talkid 会自动重启。

重启完成后，你的应用与 Talkid 即已连接。

完整的配对步骤，请参见[配对](#)。

2.4 4. 进行你的第一次通话

1. 确保 Talkid 已连接到 Wi-Fi。
2. 打开主菜单。
3. 选择你想联系的朋友、家长或已批准的成人。
4. 开始通话。
5. 面向 Talkid 清晰说话。
6. 通话结束后挂断。

 Tip

第一次通话时，请在孩子身边，帮助他们选择正确的联系人。

3. 将您的 Talkid 与手机配对

配对会把您的 Talkid 设备与智能手机上的 Talkid 应用关联起来。配对完成后，应用和 Talkid 会连接，可以相互交流。

应由家长或已获批准的成人完成配对。

3.1 配对步骤

1. 在 Talkid 上选择一种语言。
2. 将 Talkid 连接到 Wi-Fi 网络。
3. 输入用户名。
4. 等待出现配对代码界面。
5. 读出 Talkid 上显示的 6 位代码。
6. 在手机上，从应用商店下载 Talkid 应用。
7. 打开 Talkid 应用。
8. 创建账户。
9. 在应用中，找到**配对或使用代码配对**。
10. 输入 Talkid 上显示的 6 位代码。
11. 等待配对完成。

配对界面

Talkid 设备上显示的配对代码界面。

Note

截图中显示的是示例的假代码：**613 422**。不要在应用中输入此代码。请输入您 Talkid 屏幕上显示的实际代码。

Note

Talkid 应用可在 Apple 和 Android 手机上使用。

3.2 配对成功后会看到什么

- Talkid 会自动重启。
- Talkid 应用与 Talkid 已连接。
- 应用可用于批准联系人。
- 应用可用于设置时间限制。
- 应用可用于管理使用情况。

配对后，Talkid 可以与已连接的应用和已批准的联系人交流。

3.3 如果配对失败

- **Wi-Fi**：确保 Talkid 已连接到 Wi-Fi。

- **手机连接**：确保手机可以访问互联网。
- **代码**：检查是否正确输入了 6 位代码。
- **应用**：在 Talkid 应用中再次寻找**配对**或**使用代码配对**。
- **重试**：使用 Talkid 上显示的代码，重新按照配对步骤操作。

如果仍无法配对，请参见[故障排除](#)。

 Warning

仅将 Talkid 与家长或已获批准成人使用的账户进行配对。

4. 界面

4.1 菜单界面

菜单界面是 Talkid 设备的主界面。

在这里，孩子可以选择联系人或群组、添加联系人、创建群组、打开徽章，或打开设置。

菜单界面

主菜单包含联系人、群组和设备选项。

菜单界面 - 底部

主菜单底部显示更多选项。

4.1.1 你会看到什么

在顶部，你可能会看到状态图标，例如电量或 Wi-Fi。

下面是一个列表。使用上下按钮在列表中移动。按下 OK 进行选择。

4.1.2 菜单中的选项

- **好友或联系人姓名** - 打开与该人的消息界面。若联系人请求仍在等待中，Talkid 会改为显示请求界面。
- **群组名称** - 打开该群组的消息界面。
- **添加好友** - 开始添加好友流程。仅在 Talkid 已配对时出现。
- **创建群组** - 开始创建群组。仅在 Talkid 已配对时出现。
- **徽章** - 打开徽章界面。
- **设置** - 打开设置界面。

4.1.3 联系人图标

在联系人或群组旁边，Talkid 可能会显示一个小图标。

- 未读消息图标表示有新消息。
- 静音图标表示该联系人或群组已被静音。
- 离线图标表示某个 Talkid 联系人不在线。
- 手机图标表示该联系人正在使用 Talkid 应用。
- 等待图标表示好友请求仍在处理中。

4.1.4 实用提示



Tip

要开始实时通话，先选择已接受的好友或群组，然后按住对讲按钮。

 Note

不会在菜单界面开始配对。如果 Talkid 还未配对，首次设置会进入配对码界面。

4.2 好友和群组菜单

此界面从消息界面打开。

它显示所选好友或群组的操作。

好友菜单

好友菜单，包含对所选联系人或群组的操作。

好友菜单 - 底部

好友菜单的底部，包含更多可用操作。

4.2.1 你会看到什么

在顶部，你会看到好友或群组的名称。

下面是操作列表。使用上、下按钮在列表中移动。按 **OK** 选择一个操作。按 **Back** 返回到消息界面。

4.2.2 好友菜单选项

- **语音消息** - 录制并发送一条语音消息。
- **文字消息** - 选择或编写一条文字消息。
- **动画** - 选择并发送一个动画。
- **趣味音效** - 选择并发送一个有趣的音效。
- **友谊徽章** - 打开此好友的徽章。
- **静音：开启** 或 **静音：关闭** - 为此好友打开或关闭静音。
- **移除此好友** - 从联系人列表中移除该好友。
- **返回** - 回到消息界面。

对于拥有此设备的账户，某些好友选项会被隐藏。

4.2.3 群组菜单选项

- **语音消息** - 向群组录制并发送一条语音消息。
- **文字消息** - 为群组选择或编写一条文字消息。
- **动画** - 选择并向群组发送一个动画。
- **趣味音效** - 选择并向群组发送一个有趣的音效。
- **群组徽章** - 打开此群组的徽章。
- **编辑成员** - 更改群组成员。此项仅对群主显示。
- **查看成员** - 查看群组成员。此项对非群主的群成员显示。
- **重命名群组** - 更改群组名称。
- **静音：开启** 或 **静音：关闭** - 为此群组打开或关闭静音。
- **移除此群组** - 移除一个群组。此项对群主显示。
- **退出此群组** - 退出一个群组。此项对非群主的群成员显示。
- **返回** - 回到消息界面。

4.2.4 实用提示



Tip

要从此界面开始实时通话，请按住对讲按钮。对于群组，通话会发起到该群组。



Note

发送消息、动画、趣味音效和徽章需要 Wi-Fi。

4.3 消息界面

消息界面显示与一位好友或一个群组的对话。

消息界面

与好友或群组的对话界面。

4.3.1 你会看到什么

消息以气泡形式显示。

收到的消息显示在一侧。发出的消息显示在另一侧。

在群组对话中，消息上方可能会显示发送者姓名。

在屏幕底部有一个带有好友或群组名称的按钮。选择该按钮可打开好友菜单。

4.3.2 屏幕上的选项

- **文字消息气泡** - 显示一条文字消息。
- **语音消息气泡** - 显示语音消息，并可能显示消息时长。按 **OK** 播放。再次按 **OK**，或按 **Back**，停止播放。
- **动画气泡** - 显示动画。按 **OK** 打开动画。
- **加载更多** - 加载更早的消息。仅当有更早的消息可用时才会出现。
- **好友或群组名称按钮** - 打开该对话的好友菜单。
- **尚无消息。** - 在对话为空时出现。

4.3.3 实用提示



Tip

要在消息界面发起实时通话，请长按通话按钮。



Note

加载消息和打开好友菜单需要 Wi-Fi。

4.4 设置屏幕

设置屏幕可让你更改设备选项并查看设备信息。

设置屏幕

带有设备选项的设置屏幕。

4.4.1 你会看到什么

屏幕标题为**设置**。

其下方是设置列表。使用上、下按钮在列表中移动。按 **OK** 选择项目。按 **Back** 返回到菜单。

4.4.2 屏幕上的选项

- **头像** - 选择用于孩子个人资料的图片。Talkid 配对时会显示它。
- **用户名** - 显示当前的用户名。当 Talkid 已配对且存在用户名时会显示。
- **WiFi** - 显示已连接的 Wi-Fi 网络，或显示**WiFi：未连接**。选择它以选择 Wi-Fi 网络。
- **颜色** - 更改屏幕的配色主题。
- **亮度** - 更改屏幕亮度。当前级别以百分比显示。
- **语言** - 更改 Talkid 使用的语言。
- **信息** - 打开信息屏幕。
- **返回** - 返回到菜单。

4.4.3 实用提示



Tip

如果通话或消息无法使用，请先检查**WiFi**。



Warning

对于**重启**和**重置**，应由家长或已授权的成年人协助。

5. 故障排除

5.1 疑难解答

当某些功能未按预期工作时，请使用本页内容。

有关安全使用 and 护理说明，请参见[安全与警告](#)。

5.1.1 常见问题与解决方法

问题	尝试方法
Talkid 未显示配对代码	请确保已选择语言、连接到 Wi-Fi，并输入用户名。
配对代码无效	检查是否在 Talkid 应用中正确输入了 6 位数字代码。
无法与手机配对	检查 Talkid 上的 Wi-Fi。检查手机的互联网访问。打开 Talkid 应用，寻找 配对 或 使用代码配对 。然后重试。
配对后 Talkid 未重新启动	稍等片刻。如果没有变化，使用 Talkid 上显示的代码重新执行配对步骤。
无法与朋友联系	确保 Wi-Fi 可用。检查联系人是否已在 Talkid 应用中获批准。然后重试。
朋友或已批准的成人未出现	检查该联系人是否已在 Talkid 应用中获批准。
语音消息无法发送	检查 Wi-Fi 是否可用。然后再次发送语音消息。
表情符号无法发送	检查 Wi-Fi 是否可用。然后重试。
动画无法发送	检查 Wi-Fi 是否可用。然后重试。
孩子无法联系家长或已批准的成人	检查 Talkid 应用与 Talkid 是否已配对。然后检查该联系人是否已获批准。

5.1.2 获取更多帮助

如果以上步骤无法解决问题：

1. 检查 Wi-Fi 是否可用。
2. 检查是否已设置 Talkid 应用账户。
3. 检查 Talkid 与应用是否已配对。
4. 检查联系人是否已获批准。
5. 再次尝试该操作。



Tip

如果问题仍然存在，请让家长或已批准的成人检查应用、Wi-Fi、配对以及已批准的联系人。

5.2 安全与警告

Talkid 是一款适合 7 至 12 岁儿童的玩具。

家长或经批准的成年人应协助完成设置、配对、联系人管理和安全使用。

重要

在孩子使用 Talkid 之前，请阅读这些警示。

5.2.1 安全使用

1. 在家长监督下使用 Talkid。
2. 仅与经批准的联系人一起使用 Talkid。
3. 不要在道路、泳池、楼梯或其他不安全的地方使用 Talkid。
4. 在人多拥挤的地方行走时不要使用 Talkid。
5. 将音量保持在舒适的水平。
6. 如果握持或聆听时感到不适，请停止使用 Talkid。

5.2.2 水和高温

1. 不要将 Talkid 浸入水中。
2. 不要在浴缸、淋浴、泳池或雨中使用 Talkid。
3. 让 Talkid 远离饮料和其他液体。
4. 不要将 Talkid 长时间置于阳光直射下。
5. 不要将 Talkid 放在加热器、炉灶或其他高温表面附近。

5.2.3 保养与操作

1. 小心拿放 Talkid。
2. 不要摔落、投掷或挤压 Talkid。
3. 不要打开机壳。
4. 不要自行尝试维修 Talkid。
5. 不要将任何物品插入设备的开口中。
6. 保持 Talkid 清洁干燥。

5.2.4 充电

1. 充电应由家长或经批准的成年人协助进行。
2. 使用为 Talkid 推荐的充电线和充电器。
3. 不要在水源附近为 Talkid 充电。
4. 如果电缆、充电器或设备看起来损坏，请不要使用 Talkid。
5. 如果 Talkid 在充电过程中变得很烫，请停止使用。

5.2.5 年幼儿童

Talkid 不适用于 7 岁以下儿童。

请将 Talkid 及任何小配件远离婴儿和低龄儿童。

5.2.6 如果发现异常

如果出现以下情况，请停止使用 Talkid，并向家长或经批准的成年人寻求帮助：

1. Talkid 已损坏。
2. Talkid 变得很烫。
3. Talkid 被严重摔落。
4. Talkid 进水了。
5. Talkid 的工作状态与预期不符。

常见问题请参见[故障排除](#)。

有关合规、无线与处置信息，请参见[法规信息](#)。

5.3 法规信息

本页包含有关 Talkid 的法规与合规信息。

部分认证细节尚未提供。认证完成后将补充。

5.3.1 产品信息

- **产品名称：** Talkid
- **制造商：** LEBEGO
- **制造商地址：** 28 rue du chemin vert, 75011 Paris, France
- **适用年龄：** 适用于 7 至 12 岁儿童。

5.3.2 预期用途

Talkid 是一款供儿童使用的玩具对讲机。

用于与已批准的联系人进行语音通话和消息交流。

应由家长或经批准的成年人负责设置 Talkid、批准联系人并监督使用。

Warning

Talkid 不适用于 7 岁以下儿童。

5.3.3 安全警示

1. 在家长监督下使用 Talkid。
2. 仅与已批准的联系人一起使用 Talkid。
3. 不要在道路、泳池、楼梯或其他不安全的地方附近使用 Talkid。
4. 不要在拥挤场所行走时使用 Talkid。
5. 将音量保持在舒适的水平。
6. 如手持或聆听时感到不适，请停止使用 Talkid。
7. 请勿打开外壳。
8. 请勿自行维修 Talkid。
9. 请勿将任何物品插入设备的开口。
10. 将 Talkid 远离婴儿和年幼儿童。

5.3.4 水、热与操作

1. 不要将 Talkid 浸入水中。
2. 不要在浴缸、淋浴、泳池或雨中使用 Talkid。
3. 让 Talkid 远离饮料和其他液体。
4. 不要将 Talkid 长时间置于阳光直射下。
5. 不要将 Talkid 放在加热器、炉灶或其他高温表面附近。
6. 小心轻放并妥善使用 Talkid。
7. 不要摔落、投掷、挤压或弯折 Talkid。

8. 保持 Talkid 清洁干燥。

5.3.5 充电与电池安全

1. 应由家长或经批准的成年人协助充电。
2. 仅使用为 Talkid 推荐的充电线和充电器。
3. 不要在水源附近为 Talkid 充电。
4. 不要在床、沙发或其他软表面上为 Talkid 充电。
5. 充电时请勿遮盖 Talkid。
6. 如电缆、充电器或设备外观受损，请勿使用 Talkid。
7. 如在充电或使用过程中设备异常发烫，请停止使用 Talkid。
8. 请勿拆开、挤压、刺穿或焚烧设备。
9. 请勿自行更换电池。
10. 如果电池部位鼓胀、漏液、气味异常或受损，请停止使用 Talkid 并联系支持。

Warning

请勿将 Talkid 丢入火中。请勿让 Talkid 暴露在极高温环境中。

5.3.6 无线信息

Talkid 通过常规 Wi-Fi 工作。

要与远距离联系人通话或发送消息，必须连接到 Wi-Fi 网络。

仅在允许使用 Wi-Fi 的场所使用 Talkid。

在不允许使用无线设备的场所（如部分飞机、医院或限制区域）请关闭 Talkid。

不要在可能因无线信号造成干扰的地点使用 Talkid。

Note

频段和最大发射功率将在认证完成后补充。

5.3.7 修改警告

请勿对 Talkid 进行更改或改装。

未经合规责任方明确批准的更改或改装，可能导致用户失去操作该设备的授权。

5.3.8 欧盟废弃处置信息

Talkid 属于电子设备。

请勿将 Talkid 与生活垃圾一同丢弃。

当 Talkid 使用寿命结束时：

1. 将其交至经批准的电气电子设备回收点。
2. 遵循当地回收规定。
3. 向当地主管部门、零售商或垃圾收集服务咨询处置指引。

正确处置有助于保护人和环境。

5.3.9 CE 信息

CE 认证信息将在认证完成后补充。

欧盟符合性声明及任何所需的无线电信息将在可用时添加。

5.3.10 FCC 信息

FCC 认证信息将在认证完成后补充。

FCC ID 及任何所需的 FCC 声明将在可用时添加。